Divell

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

XJP30D - XJP60D

ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1.1 ΔΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Το εγχειρίδιο οδηγιών είναι μέρος του προϊόντος και πρέπει να παραμένει κοντά στο όργανο για εύκολη και γρήγορη αναφορά.
- Το όργανο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται παρακάτω. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μηχανισμός ασφαλείας.
- Ελέγξτε τα όρια λειτουργίας της εγκατάστασης πριν προχωρήσετε.

1.2 Δ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Ελέγξτε εάν η τάση του ρεύματος είναι σωστή πριν συνδέσετε το όργανο.
- Μην το εκθέτεται σε νερό ή υγρασία. Χρησιμοποιείτε τον ελεγκτή μόνο μέσα στα όρια λειτουργίας, αποφεύγοντας ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας με υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία ώστε να αποφευχθεί ο σχηματισμός συμπυκνωμάτων
- Προσοχή αποσυνδέστε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις πριν οποιαδήποτε εργασία συντήρησης στο όργανο΄.
- Τοποθετήστε το αισθητήριο έτσι ώστε να μην είναι προσβάσιμο από τον τελικό χρήστη. Το όργανο δεν πρέπει να ανοίγεται.
- Λάβετε υπόψη την μέγιστη ισχύ ρεύματος που μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε ρελέ (βλέπε τεχνικά χαρακτηριστικά).
- Σιγουρέψτε ότι τα καλώδια των αισθητήρων, φορτίων και της παροχής ρεύματος είναι χωρισμένα και αρκετά μακριά το ένα από το άλλο, χωρίς να διασταυρώνονται.
- Σε εφαρμογές σε βιομηχανικό περιβάλλον, η χρήση φίλτρων (τύπος FT1) παράλληλα με τα επαγωγικά φορτία είναι χρήσιμη.

2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι μονάδες XJP30D και XJP60D μπορούν να διαβάσουν μέχρι 6 αναλογικές εισόδους και 3 εισόδους στα 230Vac(110Vac or 24Vac). Μέσω μίας σειριακής θύρας RS485, μπορούν να συνδεθούν με το XJ500 ή με ένα ModBUS συμβατό σύστημα ελέγχου. Οι μονάδες XJA, δεν έχουν οθόνη και προγραμματίζονται με το χειριστήριο KB1 PRG.

Οι αναλογικές είσοδοι μπορεί να είναι PTC, NTC 4+20mA ή 0+10V; όταν οι είσοδοι είναι PTC ή NTC η επιλογή τους γίνεται μέσω παραμέτρου.

Μπορούν επίσης να προγραμματιστούν με το «έξυπνο κλειδί» (Hot key) και να συνδεθούν με την οθόνη XJA REP η οποία δείχνει τις τιμές και την κατάσταση.

3. ΜΟΝΤΕΛΑ

Οι μονάδες XJP μπορεί να έχουν διαφορετικές σειριακές διευθύνσεις; κάθε διεύθυνση αντιστοιχεί σε ένα «Πεδίο». Η μονάδα μπορεί να έχει μέχρι 6 εισόδους πεδίων, δηλαδή, μπορεί να χωρισθεί σε 6 διαφορετικά τμήματα, κάθε ένα με διαφορετική σειριακή διεύθυνση και ανεξάρτητη παραμετροποίηση. Κάθε πεδίο μπορεί να έχει διαφορετική διαμόρφωση. Οι τρεις πρώτες είσοδοι μέτρησης είναι πάντα συσχετισμένες με τις τρεις υπό τάση εισόδους, ενώ οι είσοδοι μέτρησης 4-5-6 μπορούν να τροποποιηθούν μέσω παραμέτρων ως ψηφιακές είσοδοι ή μονάδες μετρήσεων.

Μοντέλ α	Είσοδοι Μέτρησης	Είσοδοι τροφοδοσίας	Ψηφιακές είσοδοι	Μέγιστος αριθμός Πεδίων
XJP30D	3	3	-	3
XJP30D	3	3	3	3
XJP60D	3+3	3	3(*)	6

Στο XJP60D, 3 αναλογικές είσοδοι τροποποιούνται μέσω παραμέτρων ως ψηφιακές είσοδοι.

4. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (KB1 PRG)

Ο προγραμματισμός των μονάδων πρέπει να γίνει με το πληκτρολόγιο KB1 PRG.



SET: Για την ένδειξη της επιθυμητής τιμής (Set point): Πατώντας το πλήκτρο απεικονίζεται στην οθόνη η επιθυμητή τιμή για 5". Αυτή η τιμή είναι η θερμοκρασία που πρέπει να διατηρείται μέσα στον θάλαμο.

Για την αλλαγή της επιθυμητής τιμής: Πιέζοντας το πλήκτρο για 2" μπαίνουμε στην διαδικασία αλλαγής της επιθυμητής τιμής. Απεικονίζεται η επιθυμητή τιμή και τα ενδεικτικά LED του 1ου και του 3ου ψηφίου αναβοσβήνουν. Για αλλαγή της τιμής χρησιμοποιήστε το" ▲ " και "▼" πλήκτρο. Η νέα τιμή αποθηκεύεται ή πατώντας το SET ή περιμένοντας 15".

- Κατά τον προγραμματισμό σαρώνει τους κωδικούς των παραμέτρων ή αυξάνει της τιμές τους.
- Κατά τον προγραμματισμό σαρώνει τους κωδικούς των παραμέτρων ή μειώνει της τιμές τους.
- SECTION: Είσοδος στην λίστα των πεδίων: Πατώντας το πλήκτρο εισερχόμαστε στην λίστα των πεδίων. Η μονάδα μπορεί να έχει μέχρι και 6 πεδία, το καθένα με διαφορετική σειριακή διεύθυνση και μία τελείως ανεξάρτητη λίστα παραμέτρων

(ΧJΡ60 μέχρι 6 πεδία, ΧJΡ30 μέχρι 3 πεδία)

- PRG: Εμφάνιση ενεργοποιημένου πεδίου: Πατώντας το πλήκτρο εμφανίζεται στην οθόνη το πεδίο που έχει ενεργοποιηθεί. Είσοδος στον προγραμματισμό: Πατώντας το πλήκτρο για τουλάχιστον 2". μπαίνουμε
- στην φάση προγραμματισμού.
- COPY: Στην λίστα των πεδίων επιτρέπει στον χρήστη να επικολλήσει την λίστα παραμέτρων του ενεργού πεδίου σε οποιοδήποτε άλλο πεδίου θελήσει.

Κατά την κανονική λειτουργία επιτρέπει την αποθήκευση της λίστας παραμέτρων στο «Έξυπνο κλειδί» (Hot key).

4.1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ

Στις μονάδες υπάρχουν τρεις ενδεικτικές λυχνίες :

LED	Κατάσταση	Λειτουργία
Κίτρινο	Παλλόμενο	Η σειριακή επικοινωνία είναι ΟΚ
Κίτρινο	Αναμμένο	Η μονάδα δέχεται μόνο
Κίτρινο	Σβηστό	Διακοπή σειριακής επικοινωνίας
Πράσινο	Αναμμένο	Η μονάδα είναι σε λειτουργία
Κόκκινο	Αναμμένο	Σήμα ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Υ.Γ. Υπάρχουν και άλλες πιθανές καταστάσεις των λυχνιών. Δείτε την παράγραφο που αφορά τον προγραμματισμό του «Έξυπνου κλειδιού» (Hot key).

4.2 OOONH XJA REP

Εάν το «Ενεργό Πεδίο» έχει μετρήσιμη είσοδο, τότε στην οθόνη XJA REP εμφανίζεται η τιμή της μετρούμενης εισόδου καθώς και η κατάσταση της ψηφιακής εισόδου με φωτεινή ένδειξη.

Led ON = Ψηφιακή είσοδος ON Led OFF = Ψηφιακή είσοδος OFF

Εάν το «Ενεργό Πεδίο» δεν έχει μετρήσιμη είσοδο, τότε στην οθόνη XJA REP εμφανίζεται η κατάσταση της ψηφιακής εισόδου με ένδειξη ανάλογα με τους παρακάτω κώδικες:

- Εάν δεν υπάρχουν απενεργοποιημένες είσοδοι και συναγερμοί εμφανίζεται η ένδειξη "nOA".
 Εάν υπάρχει μια ενεργή είσοδος συναγερμού, εμφανίζεται η ένδειξη "A" + Adr (Σειριακή διεύθυνση).
- Εάν υπάρχει μια ενεργή είσοδος η οποία έχει ορισθεί σαν κατάσταση, εμφανίζεται η ένδειξη, "S"
 + Adr (Σειριακή διεύθυνση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με τα πλήκτρα " 🔺 " και " 🛡 " αλλάζουμε την τιμή. 4

Πατάμε το "SET" για την αποθήκευση της νέας τιμής και την μετάβαση στην επόμενη παράμετρο. 5 ΕΞΟΔΟΣ: Πατάμε το "SET" + " 🋦 " ή περιμένουμε 15 δευτ. Χωρίς να πατήσουμε κάποιο πλήκτρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: η επιθυμητή τιμή αποθηκεύεται ακόμα και εάν δεν πατηθεί το πλήκτρο "SET", μετά το πέρασμα του χρόνου αναμονής

7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

Για την διευκόλυνση του χρήστη κατά τον προγραμματισμό, μπορεί να αντιγραφεί η λίστα παραμέτρων από το «πεδίο εργασίας» σε άλλο πεδίο.

1. μπαίνουμε στην λίστα των πεδίων (πλήκτρο "Section").

2. Με τα πλήκτρα "Δ" και "V" κινούμεθα στην λίστα μέχρι να εμφανισθεί η ένδειξη του πεδίου που θέλουμε να προγραμματίσουμε.

3. Πατώντας το πλήκτρο "COPY", μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει ο κωδικός του πεδίου, η λίστα των παραμέτρων του «πεδίου εργασίας» έχει επικολληθεί στο νέο πεδίο.

8. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η εργοστασιακή τιμή της σειριακής διεύθυνσης του πεδίου Se0 είναι 1. Εάν αλλάξουμε την διεύθυνση του πεδίου "Se0", τότε οι διευθύνσεις των άλλων πεδίων παίρνουν την επόμενη αριθμητική τιμή.

Υ.Γ. Η αυτόματη αριθμοδότηση των διευθύνσεων είναι δυνατή μόνο κατά την αρχική εγκατάσταση.

9. ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

SET Επιθυμητή τιμή (-999÷+999)

- Τύπος εισόδου (Pbr-id) ορίζει εάν η είσοδος είναι ψηφιακή ή είσοδος μέτρησης.
- ALU Μέγιστη θερμοκρασιακή τιμή συναγερμού: (0° ÷ 999°C/°F) όταν η θερμοκρασία υπερβεί την τιμή SET+ALU, ενεργοποιείται ο συναγερμός μετά το πέρας του χρόνου καθυστέρησης "Ald".
- ALL Ελάχιστη θερμοκρασιακή τιμή συναγερμού: (0° ÷ 999°C/°F) όταν η θερμοκρασία υπερβεί την τιμή αυτή, ενεργοποιείται ο συναγερμός μετά το πέρας του χρόνου καθυστέρησης "Ald".
- ALd Καθυστέρηση συναγερμού: 0+255 λεπτά) Χρονικό διάστημα μεταξύ εντοπισμού μίας κατάστασης συναγερμού και της ενεργοποίησης του.
- Ρύθμιση σφάλματος αισθητήρα θερμοστάτη: (-12.0+12.0°C/-21+21°F) Ot
- LCI Αρχή κλίμακας με είσοδο 4÷20mA ή 0÷10V: (999÷999).
- Τέλος κλίμακας με είσοδο 4÷20mA ή 0÷10V: (999÷999) UCI
- i1P Πολικότητα εισόδων τροφοδοσίας: ; CL: η είσοδος ενεργοποιείται με την παροχή ρεύματος. οP: η είσοδος ενεργοποιείται με την απουσία ρεύματος; nP: η είσοδος παραμένει ανενεργή.
- i1F Διαμόρφωση εισόδων τροφοδοσίας: Sta = κατάσταση; ALL = συναγερμός; dFr = αποπάγωση
- i2P Πολικότητα ψηφιακών εισόδων: ; CL: η είσοδος ενεργοποιείται με την παροχή ρεύματος. οΡ: η είσοδος ενεργοποιείται με την απουσία ρεύματος; nP: η είσοδος παραμένει ανενεργή
- Διαμόρφωση εισόδων τροφοδοσίας: Sta = κατάσταση; ALL = συναγερμός; dFr = αποπάγωση i2F Προσοχή: Δεν μπορούμε να έχουμε και τις δύο εισόδους σαν κατάσταση ή συναγερμό
- Χρονική καθυστέρηση εισόδου τροφοδοσίας: (0÷120λεπτά) χρονική καθυστέρηση μεταξύ της dd1 ενεργοποίησης και της σηματοδότησης.
- dd2 Χρονική καθυστέρηση ψηφιακής εισόδου: (0÷120λεπτά) χρονική καθυστέρηση μεταξύ της ενεργοποίησης και της σηματοδότησης.
- nPS Αριθμός ενεργοποίησης του πρεσοστάτη: (0+15) Αριθμός ενεργοποιήσεων του πρεσσοστάτη κατά την διάρκεια του χρόνου "dd1", πριν την σηματοδότηση ενός συναγερμού.
- Adr Σειριακή διεύθυνση: (1+247): Αναγνωρίζει το όργανο όταν συνδεθεί σε ένα Modbus συμβατό σύστημα.

ΧJA-REP & KB1 PRG & ΕΞΥΠΝΟ ΚΛΕΙΔΙ 10.

Το XJP έχει μία επαφή στην πρόσοψη για την σύνδεση του πληκτρολογίου προγραμματισμού KB1 PRG, του XJA-REP για την εμφάνιση της κατάστασης των εισόδων ή του « Έξυπνου κλειδιού» (Hot Key).

10.1 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ «ΕΞΥΠΝΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ» (ΗΟΤ ΚΕΥ)

10.1.1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Από το «Έξυπνο κλειδί» στην μονάδα)

Εάν το «Έξυπνο κλειδί» συνδεθεί στην συσκευή κατά την εκκίνηση, θα γίνει αυτόματη μεταφορά των παραμέτρων στην συσκευή. Κατά την διαδικασία αυτή κόκκινη και η πράσινη ενδεικτική λυχνία θα είναι συνεχώς αναμμένες.

Στο τέλος του προγραμματισμού:

Εάν η πράσινη λυχνία είναι αναμμένη σημαίνει ΣΩΣΤΟΣ προγραμματισμός Εάν η κόκκινη λυχνία είναι αναμμένη σημαίνει ΛΑΘΟΣ προγραμματισμός

Σε περίπτωση που υπάρχει λάθος προγραμματισμός η συσκευή πρέπει να σβήσει και να ξανανάψει για να επαναληφθεί ο προγραμματισμός.

10.1.2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Από την μονάδα στο «Έξυπνο κλειδί»)

Η συσκευή προγραμματισμού KEY PRG πρέπει να συνδεθεί στο XJP όταν αυτό δουλεύει.

Όταν το XJP βρίσκεται στην φυσιολογική κατάσταση απεικόνισης (όχι σε κατάσταση προγραμματισμού) πατήστε το "COPY" για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "uPL".

Πατήστε το "SET" για να ετοιμαστεί η συσκευή για το ανέβασμα παραμέτρων Αποσυνδέστε την συσκευή προγραμματισμού και βάλτε το «Έξυπνο κλειδί». Το ανέβασμα των παραμέτρων στο «Έξυπνο κλειδί» θα αρχίσει σε 30 δευτερόλεπτα.

Στο τέλος της διαδικασίας :

Εάν η πράσινη λυχνία είναι αναμμένη σημαίνει ΣΩΣΤΟΣ προγραμματισμός

5. ΛΙΣΤΑ ΠΕΔΙΩΝ

Περιλαμβάνει τα πεδία που χρησιμοποιεί η μονάδα καθώς και της τιμές που μετρούνται από τις εισόδους

<u>Διαδικασία πρόσβασης</u> :

- Πατώντας το πλήκτρο "Section" εισερχόμαστε στην λίστα, και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη της πρώτης λειτουργίας "Snc"
- Τα "▲" και "▼" πλήκτρα χρησιμεύουν για την μετακίνηση στην λίστα.
- Πατώντας το πλήκτρο "Section" όταν εμφανίζεται η ένδειξη "Snc", βλέπουμε την κατάσταση των εισόδων
- Ξαναπατώντας το πλήκτρο "Section" εμφανίζονται οι παρακάτω ενδείξεις.

5.1 ΛΙΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ:

- 1. "Snc" Αριθμός πεδίων
- 2. "Se0" Περιέχει την κατάσταση λειτουργίας της Εισόδου0.
- 3. "Se1" Περιέχει την κατάσταση λειτουργίας της Εισόδου1.
- 4 "Se2" Περιέχει την κατάσταση λειτουργίας της Εισόδου2.
- 5. "Se3" Περιέχει την κατάσταση λειτουργίας της Εισόδου3.
- 6. "Se4" Περιέχει την κατάσταση λειτουργίας της Εισόδου4.
- "Se5" Περιέχει την κατάσταση λειτουργίας της Εισόδου5. 7
- "Pr1" Περιέχει τις γενικές παραμέτρους της μονάδας. 8
- 9. "Out" Έξοδος από την λίστα.

5.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΕΔΙΩΝ "SNC"

Με την είσοδο στην λίστα των πεδίων, εμφανίζεται η ένδειξη "Snc".

- Πατώντας το πλήκτρο "Section", εμφανίζεται ο αριθμός των πεδίων που έχουν ενεργοποιηθεί .(Εργοστασιακή τιμή=1)
- Με τα πλήκτρα " 🛦 " και " 🛡 " μετατρέπουμε την τιμή του αριθμού των πεδίων.
- Πατώντας το πλήκτρο "Section", ο αριθμός των πεδίων αποθηκεύεται. (Ο αριθμός των πεδίων αναβοσβήνει 3 φορές όταν πατηθεί το πλήκτρο "Section")
- Εάν ο αριθμός των πεδίων δεν τροποποιηθεί, πατώντας ξανά το πλήκτρο "Section", εμφανίζεται η ένδειξη "Se0"

5.3 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ

Όταν ολοκληρωθεί ο καθορισμός του αριθμού των πεδίων , ένας αριθμός ενδείξεων "SeX", ίσος με τα

- πεδία που έχουν ορισθεί εμφανίζεται στην λίστα των πεδίων. Πατώντας το πλήκτρο "Section", στην ένδειξη " SeX ", εμφανίζεται η κατάσταση της εισόδου.
- Πατώντας το πλήκτρο "Section", εμφανίζεται η ένδειξη του επόμενου πεδίου.
- Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 10 δευτ. ή εάν πατηθεί το πλήκτρο "Section" στην ένδειξη "**Out**", εμφανίζεται η βασική ένδειξη.

5.4 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Πατώντας το πλήκτρο "Section" για 3 δευτ. στην ένδειξη " SeX ", στην λίστα των πεδίων, ενεργοποιείται το «πεδίο εργασίας». (εργοστασιακή τιμή Se0).
- Υ.Γ. Είναι δυνατόν να εισέλθουμε μόνο στην λίστα παραμέτρων του «πεδίου εργασίας»

5.5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ PR1

- Υπάρχουν παράμετροι κοινές για όλα τα πεδία. Για την εμφάνιση και αλλαγή των τιμών:
- Πατάμε το πλήκτρο "Section"
- Επιλέγουμε την ένδειξη "Pr1" στην λίστα των πεδίων και πατάμε το "Section" 2.
- dAO Καθυστέρηση συναγερμού μετά την τροφοδοσία: (0λεπτά÷23ώρες 50λεπτά) Χρονικό διάστημα μεταξύ εντοπισμού της κατάστασης συναγερμού μετά την αρχική τροφοδοσία του οργάνου, και της ενεργοποίησης του συναγερμού.
- EdA Καθυστέρηση συναγερμού μετά το τέλος της αποπάγωσης: (0÷255 λεπτά) Χρονικό διάστημα
- μεταξύ του εντοπισμού της θερμοκρασίας συναγερμού στο τέλος της αποπάγωσης και της ενεργοποίησης του συναγερμού. PbC Επιλογή αισθητήρα: (NTC ή PTC)
- rES Ένδειξη δεκαδικού ψηφίου (για °C): (in = 1°C; de = 0,1°C)
- Επιλογή μονάδων μέτρησης: °C = Κελσίου; °F = Φαρενάιτ.
- rEL Έκδοση λογισμικού (μόνο ανάγνωση)
- Ptb Λίστα παραμέτρων (μόνο ανάγνωση)

5.6 ΕΞΟΔΟΣ

Εάν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για περισσότερο από 15 δευτ., τότε το όργανο επιστρέφει στην βασική ένδειξη.

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 6.1

Για να εισέλθουμε στην λίστα των παραμέτρων του «πεδίου εργασίας», πατάμε το πλήκτρο PRG για 2 δευτερόλεπτα

6.2 ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Για να αλλάξουμε την τιμή μίας παραμέτρου:

XJP30D_XJP60D_gr.doc

- Εισερχόμαστε στην «λίστα παραμέτρων» πατώντας το πλήκτρο PRG για 2 δευτ...
- Με τα πλήκτρα "▲" και "▼" κινούμεθα στην λίστα για να εμφανίσουμε την επιθυμητή 2 παράμετρο.
- Πατάμε το "SET" για να εμφανισθεί η τιμή της.

Dixell

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εάν η κόκκινη λυχνία είναι αναμμένη σημαίνει ΛΑΘΟΣ προγραμματισμός

Όταν βγάλετε το «Έξυπνο κλειδί» η συσκευή περιμένει για 30 δευτερόλεπτα. Εάν άλλο ένα «Έξυπνο κλειδί» συνδεθεί με την συσκευή η διαδικασία θα επαναληφθεί.

11. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η επιτρεπτή θερμοκρασία για σωστή λειτουργία είναι 0÷60 °C. Αποφύγετε μέρη με πολλούς κραδασμούς, διαβρωτική ατμόσφαιρα, πολύ σκόνη και υγρασία. Αφήστε τον αέρα να κυκλοφορεί από της τρύπες ψύξης.

12. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Η σύνδεση μπορεί να γίνει με καλώδια το οποία να έχουν μέγιστη τομή 2,5 mm². Πριν την σύνδεση βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι η απαιτούμενη για τον συγκεκριμένο τύπο οργάνου. Χωρίστε τα καλώδια του αισθητήρα από αυτά της τροφοδοσίας. Μην υπερβαίνετε την μέγιστη επιτρεπτή ισχύ του κάθε ρελέ. Σε περίπτωση μεγαλύτερης ισχύος ρεύματος χρησιμοποιείστε κατάλληλο εξωτερικό ρελέ

13. ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όλοι οι συναγερμοί, οι καταστάσεις και τα δεδομένα που μετρούνται από τις μονάδες XJP μπορούν να σταλούν μέσω της σειριακής θύρας RS485 στο XJ500 ή σε ένα ModBUS-RTU συμβατό σύστημα καταγραφής.

14. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

14.1 XJA50D

Κουτί: Αυτοσβενόμενο ABS **Τροφοδοσία:** 230Vac, ± 10% 50/60Hz (opt. 115Vac, ± 10% 50/60Hz; 24Vac, ± 10% 50/60Hz) Κατανάλωση ισχύος: 3VA max. **Συνδέσεις:** Βιδωτά τερματικά $\leq 2,5$ mm² καλωδίωση. Αναλογικές είσοδοι: ΧJΡ60: 6 αισθητήρες ΡΤC ή ΝΤC ή 6 είσοδοι 4+20mA ή 0+10V ΧJΡ30: 3 αισθητήρες ΡΤC ή ΝΤC ή 6 είσοδοι 4+20mA ή 0+10V Είσοδοι: ΧJP60: 3 είσοδοι τροφοδοσίας ΧJΡ30: 3 είσοδοι τροφοδοσίας ή 3 είσοδοι τροφοδοσίας και 3 ψηφιακές είσοδοι Αποθήκευση δεδομένων: σε μνήμη τύπου ΕΕΡROM. Θερμοκρασία λειτουργίας: 0÷60 °C. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -30÷85 °C. Σχετική υγρασία: 20+85% **Εύρος ζώνης μέτρησης: PTC:** -50÷150°C (-58÷302°F) NTC: -40÷110°C (-58÷230°F) or according to the probe Ένδειξη δεκαδικού ψηφίου: 0,1 °C ή 1 °F Ακρίβεια στους 25°C: $\pm 0,3$ °C ± 1 ψηφίο

15. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ



Pb3,Pb4 e Pb5 μπορούν να διαμορφωθούν σαν ψηφιακές είσοδοι μέσω παραμέτρου

rel.1.2 -30/08/2002- cod. 1592010130

15.2 ΧJP30D ΜΕ 3 ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ



15.3 XJP30D ME 3 ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ 3 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ



16. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

			ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
EN∆EI∃H	Pr1	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΚΛΙΜΑΚΑ
	°C/°F		
dAO	1.0	Καθυστέρηση συναγερμού μετά την τροφοδοσία	0' ÷ 23h 50'
EdA	30	Καθυστέρηση συναγερμού μετά την αποπάγωση	0' ÷ 120'
Pbc(**)	ptc ή	Τύπος αισθητήρα	Ptc / ntc
	ntc		
rES	de/in	Ένδειξη δεκαδικού ψηφίου	in / de
CF	°C/°F	Επιλογή μονάδος μέτρησης	°C / °F
Ptb		Λίστα παραμέτρων	
rEL		Έκδοση λογισμικού	

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΕΔΙΩΝ

	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΕΔΙΩΝ													
	XJP60D						ΧJΡ30 με 3 εισόδους τροφοδοσίας			XJP30 με 3 εισόδους τροφοδοσίας και 3 ψηφιακές εισόδους				
ENAEIEH	SE 0	SE 1	SE 2	SE 3	SE 4	SE 5	SE 0	SE 1	SE 2	SE 0	SE 1	SE 2	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΚΛΙΜΑΚΑ
SEt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Επιθυμητή τιμή	-999 ÷ 999
tPb				Pbr	Pbr	Pbr				Pbr	Pbr	Pbr	Τύπος εισόδου	Pbr = αισθητήρας id = ψηφιακή είσοδος
ALU	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Μέγιστη θερμοκρασιακή τιμή συναγερμού	0° ÷ 999°C/°F
ALL	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Ελάχιστη θερμοκρασιακή τιμή συναγερμού	0° ÷ 999°C/°F
ALd	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	Καθυστέρηση συναγερμού	0' ÷ 120'
ot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Thermostat probe calibration	±12°C, ±20°F
LCI (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Κατώτερη τιμή εισόδου τροφοδοσίας	-999 ÷ 999
UCI (*)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Ανώτερη τιμή εισόδου τροφοδοσίας	-999 ÷ 999
i1F	dFr	dFr	dFr				dFr	dFr	dFr	dFr	dFr	dFr	Διαμόρφωση εισόδου τροφοδοσίας	StA = Κατάσταση ALL = Συναγερμός dFr = Αποπάγωση
i1P	cL	cL	cL				cL	cL	cL	cL	cL	cL	Πολικότητα εισόδου τροφοδοσίας	cL = κλειστή oP = ανοικτή nP = απούσα
i2F				StA	StA	StA				StA	StA	StA	Διαμόρφωση ψηφιακής εισόδου	StA = Κατάσταση ALL = Συναγερμός dFr = Αποπάγωση
i2P				cL	cL	cL				cL	cL	cL	Πολικότητα ψηφιακής εισόδου	cL = κλειστή oP = ανοικτή nP = απούσα
dd1	0	0	0				0	0	0	0	0	0	Καθυστέρηση εισόδου τροφοδοσίας	0' ÷ 120'
dd2				0	0	0				0	0	0	Καθυστέρηση ψηφιακής εισόδου	0' ÷ 120'
nPS	0	0	0				0	0	0	0	0	0	Αριθμός ενεργοποίησης πρεσοστάτη	0 ÷ 15
Adr	1	2	3	4	5	6	1	2	3	1	2	3	Σειριακή διεύθυνση	0 ÷ 247

(*) οι παράμετρο αφορούν μόνο τα μοντέλα με εισόδους 4+20mA ή 0+10V (*)οι παράμετρο αφορούν μόνο τα μοντέλα με εισόδους ΡΤC ή NTC

Dixell s.r.l. Z.l. Via dell'Industria, 27 32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY tel. +39 - 0437 - 98 33 - fax +39 - 0437 - 98 93 13 E-mail:dixell@dixell.com - http://www.dixell.com